

取扱説明書

施工店様へのお願い この説明書は必ずお客様にお渡しください。

●ご採用いただきありがとうございました。よくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと、大切に保管してください。

機能一覧表

品 番	換気扇 入/切スイッチ	強弱切替		換気時間 設定ツマミ	照明用スイッチ
		スイッチ	ツマミ		
WTC 53915W	○	—	—	○	—
WTC 53916W	○	—	—	○	○
WTC 53918W	○	○	—	○	—
WTC 53926W	○	—	○	○	○

各部の名前とはたらき

強弱切替スイッチ

- 換気扇の強/弱を切り替えます。

換気時間設定ツマミ

- 「タイマ運転」ができます。
換気時間を設定すると換気扇入/切スイッチを「入」にするたびに設定した時間だけ、換気扇が回ります。

〈換気時間を変えられます〉
約10秒～12時間までの間で、15段階の時間設定ができます。

※出荷時は2時間に設定しています。

- 「連続運転」ができます。
「連続」にツマミを合わせ、換気スイッチを「入」にすると、連続して換気扇が回ります。

ご注意!

1. ツマミは「カチッ」と止まる位置に合わせてください。クリック感のない中間位置に合わせても、中間の時間に設定できません。
2. ツマミはタイマ動作と連動して動きません。設定位置のままです。
3. 動作中に換気時間を変更すると、その時点から変更した換気時間で換気扇が運転します。

ほたるランプ

- 照明がOFFのとき緑色に点灯します。

照明用スイッチ

- 照明がON/OFFします。

強弱切替ツマミ

- 換気扇の強/弱を切り替えます。

換気扇入/切スイッチ

- 換気扇を入/切します。

動作表示ランプ

- 換気扇がまわっているとき赤色に点灯します。

図はWTC 53918W

図はWTC 53926W

換気扇を取り替えるとき

安全上の ご注意



警告

- 負荷容量を超えて使用しない

発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

換気扇	強運転	1.5 W～100 Wまで(最大1 Aまで)
	弱運転	



注意

- 換気扇の点検やお手入れ中は、必ずブレーカーをOFFにする

換気扇が回りだすと手をはさみ、けがの原因になります。

注) 換気扇入/切スイッチは、換気扇専用につき照明器具など換気扇以外の負荷機器には使用できません。また、換気扇にはご使用いただけないタイプがありますので、ご注意ください。

- センサ付、DCモータータイプなど換気扇内部に電子回路が内蔵されている換気扇には使用しないでください。
- 電気式シャッター付換気扇をご使用の場合、スイッチや換気扇が正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。

異常ではありません

- 換気扇によっては、わずかにうなりを発生する場合がありますが、異常ではありません。
- 換気扇運転中に強弱切替を行うと換気扇が停止する場合がありますが、故障ではありません。再度換気扇入/切スイッチを押して運転してください。